

A4	NE100-02-02-125	卸料口法兰		A3	NE100-03D-00	中部机壳(带检修口)
A3	NE100-02-02-124	卸料口侧板		A3	NE100-03C-00	中部机壳(带导轨)
A4	NE100-02-02-123	检视口盖(卸料口)		A3	NE100-03B-00	中部机壳(非标准)
A4	NE100-02-02-122	检视口法兰(卸料口)			NE100-03A-03	中间法兰
A4	NE100-02-02-121	卸料口前板		A3	NE100-03A-02	左(右)侧板
A3	NE100-02-02-12	卸料口		A4	NE100-03A-01	前(后)侧板
A4	NE100-02-02-11	棘爪座板加强筋(B)		A3	NE100-03A-00	中部机壳(标准)
A4	NE100-02-02-10	棘爪座板加强筋(A)		A4	NE100-02-18	棘爪
A4	NE100-02-02-9	棘爪座板		A4	NE100-02-17	销轴
A4	NE100-02-02-8	轴承座板		A3	NE100-02-16	棘爪座
A4	NE100-02-02-7	轴承座板加强筋		A4	NE100-02-15-4	棘轮罩顶板
A4	NE100-02-02-601	导轨板		A4	NE100-02-15-3	棘轮罩侧板 B
A4	NE100-02-02-6	导轨		A4	NE100-02-15-2	棘轮罩侧板 A
A4	NE100-02-02-5	平台连接法兰		A4	NE100-02-15-1	棘轮罩前后侧板
A4	NE100-02-02-4	连接法兰		A3	NE100-02-15	棘轮罩
A4	NE100-02-02-3	加强筋		A3	NE100-02-14	棘轮
A4	NE100-02-02-2	前侧板		A4	NE100-02-13	双孔轴端挡圈
A3	NE100-02-02-1	左(右)侧板		A3	NE100-02-12B	单排传动大链轮
	NE100-02-02	上部机壳		A3	NE100-02-12A	双排传动大链轮
A4	NE100-02-01-6	长法兰		A3	NE100-02-11	上部输送链轮
A4	NE100-02-01-5	前半罩壳侧板		A4	NE100-02-10	平键
A3	NE100-02-01-4	前半罩壳盖板		A4	NE100-02-09	平键
A4	NE100-02-01-3	垂直法兰		A3	NE100-02-08	主轴
A4	NE100-02-01-2	后半罩壳侧板		A4	NE100-02-07-3	轴承透盖
A3	NE100-02-01-1	后半罩壳盖板		A3	NE100-02-07-2	轴承座上盖
A3	NE100-02-01	上罩		A3	NE100-02-07-1	轴承座下座
	NE100-02-00	上部装配		A3	NE100-02-07	轴承座装配
A3	NE100-01-03	驱动平台		A4	NE100-02-06	上部密封座
A3	NE100-01-02	链轮罩		A4	NE100-02-05	紧定螺栓
A3	NE100-01-01B	单排传动小链轮		A4	NE100-02-04	卸料板
A3	NE100-01-01A	双排传动小链轮		A4	NE100-02-03	压板
	NE100-01-00	驱动装置		A4	NE100-02-02-13	后侧板
	NE100-00-00	NE100板链斗式提升机总装图		A3	NE100-02-02-126	卸料口后板

序号	幅面	代号	名称	序号	幅面	代号	名称
				图样目录			
				NE100			
				板链斗式提升机			
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计			标准化		图样标记	重量	比例
校对	李连通		批准				
审核	秦海波						
工艺	刘飞	日期	99.6.10	共	张	第	张

