

	A3	NE150-02-07-1	轴承座下座		A3	NE150-06-02	尾 轴
		NE150-02-07	轴承座装配		A4	NE150-06-01-7	后 侧 板
	A4	NE150-02-06	上部密封座		A4	NE150-06-01-6	检修口法兰
	A4	NE150-02-05	紧 定 螺 栓		A4	NE150-06-01-5	圆 弧 底 板
	A4	NE150-02-04	卸 料 板		A3	NE150-06-01-4	底 座 法 兰
	A4	NE150-02-03	压 板		A3	NE150-06-01-3	左(右) 侧 板
	A4	NE150-02-02-11	后 侧 板		A4	NE150-06-01-204	进料口底板
	A3	NE150-02-02-104	卸料口后板		A4	NE150-06-01-203	进料口顶板
	A4	NE150-02-02-103	卸料口法兰		A4	NE150-06-01-202	左 右 侧 板
	A3	NE150-02-02-102	卸料口侧板		A4	NE150-06-01-201	进料口法兰
	A4	NE150-02-02-101	卸料口前板		A3	NE150-06-01-2	进 料 口
	A3	NE150-02-02-10	卸 料 口		A4	NE150-06-01-1	前 侧 板
	A4	NE150-02-02-9	棘爪座板加强筋B)			NE150-06-01	下 部 机 壳
	A4	NE150-02-02-8	棘爪座板加强筋A)			NE150-06-00	下 部 装 配
	A4	NE150-02-02-7	轴 承 座 板		A3	NE150-05-01	围 板
	A4	NE150-02-02-6	轴承座板加强筋		A3	NE150-05-00	料 斗
	A4	NE150-02-02-5	导 轨		A3	NE150-03D-02	左(右)带检修口侧板
	A4	NE150-02-02-4	连 接 法 兰		A4	NE150-03D-01	前(后) 侧 板
	A4	NE150-02-02-3	加 强 筋		A3	NE150-03D-00	中部机壳(带检修口)
	A4	NE150-02-02-2	前 侧 板		A3	NE150-03C-00	中部机壳(带导轨)
	A3	NE150-02-02-1	左(右) 侧 板		A3	NE150-03B-00	中部机壳(非标准)
		NE150-02-02	上 部 机 壳		A3	NE150-03A-02	左(右) 侧 板
	A3	NE150-02-01-6	前半罩壳盖板		A4	NE150-03A-01	前(后) 侧 板
	A4	NE150-02-01-5	前半罩壳侧板		A3	NE150-03A-00	中部机壳(标准)
	A4	NE150-02-01-4	垂 直 法 兰		A3	NE150-02-14	棘 轮
	A4	NE150-02-01-3	后半罩壳侧板		A4	NE150-02-13	双孔轴端挡圈
	A3	NE150-02-01-2	后半罩壳盖板		A3	NE150-02-12A	双排传动大链轮
	A4	NE150-02-01-1	长 法 兰		A3	NE150-02-11	上 部 输 送 链 轮
	A3	NE150-02-01	上 罩		A4	NE150-02-10	平 键
		NE150-02-00	上 部 装 配		A4	NE150-02-09	平 键
		NE150-01-01	链 轮 罩		A3	NE150-02-08	主 轴
		NE150-01-00	驱 动 装 置		A4	NE150-02-07-3	轴 承 透 盖
		NE150-00-00	NE150板链式提升机总装图		A3	NE150-02-07-2	轴承座上盖
序号	幅面	代 号	名 称	序号	幅面	代 号	名 称

图样目录

NE150

板链斗式提升机

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期
设 计			标 准 化	
校 对			批 准	
审 核				
工 艺			日 期	

图 样 标 记	重 量	比 例
共 2 张	第 1 张	



德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国