



A向旋转

技术要求

1. 接头装置的胶带夹板上下端面必须与胶带中心线垂直;
2. 螺栓用双螺母并紧;
3. 螺栓拧紧后装上车10垫板,上下胶带的钢丝绳按图示一根对一根重叠弯曲,用钢丝绳夹锁紧;
4. 将接头装置放到提升机上滚筒项上端,用丙酮将填胶箱内壁,钢丝绳及绳夹,垫板清洗干净,待干后装上填胶箱,填胶箱与垫板接缝用胶带纸从外口封好,;
5. 随接头装置提供有A,B填充胶和石英砂,A,B胶的使用参照使用说明;
6. 将石英砂和填充胶调配好填入填胶箱内,填满为止,放置一定时间待彻底固化方能使用.
7. 本型号设备接头使用的石英砂为0.8kg,A,B胶量约1.1升.

5	GB95-85	垫圈22	20	0.4		
4	GB/T1229-91	高强螺母M22X1.5	20	1.47	45	
3	GB/T1228-91	高强螺栓M22X1.5	5	2.44	45	L=210mm
2	N-TGD500JT-2	胶带垫板	1	3.23	ZL201	
1	N-TGD500JT-1	胶带压板	2	16.62	ZL201	
序号	代 号	名 称	数 量	重 量	材 料	备 注

10	N-TGD500JT.2	垫板	1	1.09	Q235-A	
9	GB/T5976-86	钢丝绳夹6	86	2.92		
8		填充AB胶	1			
7	N-TGD500JT.1	填胶箱	1	1.19	Q235-A	
6	GB/T1228-91	高强螺栓M22X1.5	5	1.86	45	L=160mm
序号	代 号	名 称	数 量	重 量	材 料	备 注

接头装置

设计	李连通	标准化	图样标记	重量	比例
校对	秦海波	批准		31.22	
审核	刘飞	日期	共 张	第 页	

