



技术要求:

1.羊毛毡用801胶贴于门板内壁。

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
5	GB41-86	螺母 M12	22			
4	GB5781-86	螺栓 M12X25	22			
3	FLM1100x726.2	门	1	Q235-A	31.87	
2		羊毛毡 $\delta=4$				
1	FLM1100x726.1	门框		焊接件	25.39	

法兰门							FLM1100x726.0	
设计	李连通	标准化	图样标记	重量	数量	比例		
校对	秦海波	批准	装 试	57.26				
审核	刘飞	日期	共 张		第 张			

